

Hera+ Primus PRO

Montageanleitung

Kurzbeschreibung:


Funk-Fußbodenheizungsleiste (6-Port-Basismodul) in Kombination mit den Hera+/Hera Direct+ Funk-Raumthermostaten und den Hera+ Actoren. Optionaler Anschluss der Hera+ Rücklauftemperaturfühler. Mit digitalem hydraulischen Abgleich. Auch zum nachträglichen Einbau geeignet. In Verbindung mit Gateway GT-100.

Inhaltsverzeichnis

Anschluss des Gateway GT-100.....	3
Registrierung der Funk-Fußbodenheizungsleiste	3
Stellantriebe mit Funk-Fußbodenheizungsleiste verbinden	4
Registrierung des Hera+ Thermostats mit der Leiste und einen Port zuweisen.....	4
Einem Thermostat mehrere Ports zuweisen	6
Download der blossomic App.....	7
Technische Daten	8
Einstellungen & Tasten-Funktionen.....	9
• Erklärung der Heizprogramme.....	10
• Einstellungen über das Thermostat	10
• Thermostat auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	10
• Funk-Fußbodenheizungsleiste auf Werkseinstellungen zurücksetzen	11
• Weitere Informationen	11
Sicherheitshinweise	11
Montage auf das Ventil.....	11
Konformitätserklärung	11
Warnhinweis	11
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	11


Anschluss des Gateway GT-100

1.




Antenne anschrauben

2.




Netzteil anschließen

3.



Netzwerkkabel anschließen

4.




Status prüfen

Grüne Diode blinkt: Internetverbindung wird aufgebaut

Grüne Diode leuchtet ständig: Internetverbindung ist erfolgreich hergestellt

5.



Beide Dioden leuchten dauerhaft: Gateway aktiv

Hinweis:

Funktionsweise im Home-sicheren Bereich.


Internetverbindung dient zur komfortablen Einstellung und Steuerung über das Smartphone.

Die Anlagenfunktionalität ist auch sichergestellt, wenn keine Internetverbindung vorhanden ist.

Bei der Erstinstallation ist eine Internetverbindung zwingend notwendig!

Stellantriebe mit Funk-Fußbodenheizungsleiste verbinden


1.



Patchkabel am Stellantrieb einstecken

Hinweis: Stellantrieb sollte zuvor auf dem Verteilerbalken montiert werden.


2.



Patchkabel mit dem gewünschten Port an der Leiste verbinden

Rücklauftemperaturfühler mit Funk-Fußbodenheizungsleiste verbinden

1.



Rücklauftemperatursensor
am Rücklauf montieren

2.



Rücklauftemperatursensor
mit gewünschtem Steckplatz
an der Leiste verbinden

Bitte unbedingt beachten:


Ordnungsgemäße Funktion der Rücklauftemperaturfühler

Wenn in einem Verteilerkasten eine höhere Umgebungstemperatur als die Rücklauftemperatur vorherrscht, funktionieren eventuell auch die Hera+ Rücklauftemperaturfühler logischerweise nicht optimal. Ggf. werden die Fühler durch die höhere Umgebungstemperatur beeinflusst.

Um dies zu vermeiden, müssen die Fühler mind. 10 cm nach unten und oben isoliert werden.


Registrierung der Funk-Fußbodenheizungsleiste

1.



Netzteil anschließen und
Leiste im Verteiler an eine
geeigneter Stelle platzieren

2.



Register-Taste am Gateway
kurz drücken, die rote Diode
fängt an zu blinken

3.



“Register”-Taste an der
Leiste 3 Sekunden drücken

4.




Die LED an der Leiste leuchtet
ständig -> Verbindung
erfolgreich hergestellt

Wichtiger Hinweis:


Die Antenne muss außerhalb des Verteilerkastens angebracht werden!

Für die Stromversorgung wird eine herkömmliche Steckdose 230V im Verteilerkasten benötigt!


Registrierung des Hera+ Thermostats mit der Leiste und einen Port zuweisen



Batterien einlegen




Thermostat zeigt "REG" an




"Register"-Taste an Hera+ Primus PRO Leiste kurz drücken



Innerhalb von 60 Sekunden eine Taste am Thermostat drücken




Bei erfolgreicher Verbindung erscheint „Port 0“




Mit den Pfeiltaste den gewünschten Port auswählen



Sleep-Taste drücken, um den Port zu bestätigen



Thermostat zeigt „Suc“ an -> Die Registrierung war erfolgreich




Thermostat zeigt die aktuelle Raumtemperatur etc. an

Wenn die Registrierung zur Hera+ Primus PRO Leiste fehlschlägt, zeigt der Bildschirm weiterhin "REG" an. Drücken Sie erneut eine Taste am Thermostat und dieser versucht erneut die Verbindung zur Leiste herzustellen.

Falls der Port an der Hera+ Primus PRO/ Hera+ Extensia PRO Funk-Fußbodenheizungsleiste schon belegt ist, erscheint die Fehlermeldung „FAI“.


Einem Thermostat mehrere Ports zuweisen

1.




Thermostat zeigt die aktuelle Raumtemperatur etc. an

2a.



Sleep-Taste solange drücken, bis der Thermostat den zuletzt registrierten Port anzeigt

2b.




3.



Sleep-Taste erneut drücken

4.



Nach kurzer Zeit erscheint „SET“

5.




Mit den Pfeiltasten den gewünschten Port wählen

6.




Sleep-Taste drücken, um den Port zu bestätigen

7.



Thermostat zeigt „Suc“ an -> Die Registrierung war erfolgreich

8.



Thermostat zeigt die aktuelle Raumtemperatur etc. an

Wiederholen Sie diese Schritte um einem Thermostat mehrere Ports zuzuordnen. Die Zuweisung der Ports kann auch über die App erfolgen. Näheres in der App-Beschreibung.

Download der blossomic App

Die blossomic App ist sowohl für iOS als auch für Android erhältlich. Die App finden Sie unter der Eingabe „blossomic“ im App- oder Google PlayStore. Alternativ können Sie mit Ihrem Smartphone untenstehenden QR-Code scannen. Dieser führt Sie direkt zur Downloadseite der blossomic App.


Einrichten der blossomic App



Für die Erstregistrierung benutzen Sie die Mac-Adresse des Gateways (12-stellig, rückseitig angebracht). Die Mac-Adresse dient als Benutzername und Passwort.

Nach erfolgreichem Login, müssen Sie individuelle Zugangsdaten vergeben.

Sobald Sie diese Daten vergeben haben, können alle Heizprogramme und weitere Parameter über die App einfach und bequem eingestellt werden.



Automatische Erkennung der IP-Adresse und automatische Spracherkennung. Es ist nicht nötig die Winter- und Sommerzeit oder Datum und Uhrzeit einzustellen.



Wichtiger Hinweis:

Um eine reibungslose Funktionalität aller Thermostate und Geräte als Einheit gewährleisten zu können, müssen alle Komponenten (auch die Geräte, welche nachträglich hinzugefügt werden) wie auf Seite 5 unten ("Registrierung des Heizkörperthermostats" - Schritt 2 bis 3) beschrieben, über das Gateway registriert werden.

Technische Daten

Hera+ Primus PRO

Stromverbrauch	Max. 12 W (bei 30 angeschlossenen Stellantrieben)
Abmessung	L262 x B46 x H25 mm
Betriebsspannung	DC 12 ~ 24V 1A
Anschlussport	Patch Kabel RJ11
LED Leuchte	Anzeige für Internet und Funkverbindung
Schutzklasse/ Schutzart	IP30
RF- Test	RED 2014/53/EU
CE	Vorhanden
RoHs	Vorhanden
Erweiterbar mit	Bis zu 4 Hera+ Extensia PRO Funk-Fußbodenheizungsleisten je Hera+ Primus PRO

Gateway GT-100

Umgebungstemperatur	0 ~ 50°C
Betriebsspannung	DC 12V 1A
Netzspannung	230 V AC / 50/60Hz
Abmessung	L113 x B73 x H35 (mm)
Drahtlose Frequenz	2.4GHz, ISM Band, 16 Kanäle
Schutzklasse/ Schutzart	IP 30
RF-Test	RED 2014/53/EU
CE	Vorhanden
RoHs	Vorhanden
Antennen-Typ	Monopole 2.4 GHz


Hera+ Thermostat

Sollwertbereich	6 ~ 30°C
Umgebungstemperatur	0 ~ 50°C
Umgebungsfeuchte	90% (nicht kondensierend)
Aufnahme	4x Micro AAA 1.5V, Batterie
Abmessung	L86 x B86 x H26 (mm)
Drahtlose Frequenz	2.4GHz, ISM Band, 16 Kanäle
Schutzklasse/ Schutzart	IP 30
RF-Test	RED 2014/53/EU
CE	Vorhanden
RoHs	Vorhanden
Antennen-Typ	PCB Antenne

Hera+ Actor

Umgebungstemperatur	0 ~ 50°C
Spannung	5V
Abmessung	L90 x Ø 46 mm
Anschluss	Ventilanschluss M 30x1,5mm
Drahtlose Frequenz	2.4GHz, ISM Band, 16 Kanäle
Schutzklasse/ Schutzart	IP 30
Druckleistung	< 100N
RF-Test	RED 2014/53/EU
Anschlussport	Patch Kabel RJ11
Stromverbrauch	0,3 W max. (in Arbeit) 0 W (Stand-by)
CE	Vorhanden
RoHs	Vorhanden

Einstellungen & Tasten-Funktionen



Erklärung der Heizprogramme



Heizprogramm Comfort

Mit dem Comfort Programm steuern Sie Ihre Wohlfühltemperatur (werksseitig auf 22° eingestellt). Die gewünschte Temperatur und die Programmzeiten kann bequem über das Thermostat und die App eingestellt werden. Bei aktiviertem Sensor und ohne Präsenz von Personen innerhalb von 30 Minuten, senkt das System die Temperatur um 2° und wechselt ohne weitere Präsenz nach weiteren 30 Minuten in den eco-Modus oder die Nachtabsenkung (je nach Tageszeit). Erkennt der Sensor eine Bewegung wechselt das Programm sofort in den Comfort-Modus. Bei deaktivierten Sensor (nur über die App möglich) bleibt die Temperatur bis zur nächsten Schaltphase (eco oder Nachtabsenkung) konstant. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusätzlich in der App-Beschreibung.



Heizprogramm Eco

Mit dem Eco-Programm steuern Sie die gewünschte Temperatur bei längerer Abwesenheit ein (werksseitig auf 12° eingestellt). Die gewünschte Temperatur und die Programmzeiten kann bequem über das Thermostat und die App eingestellt werden. Durch Betätigen der Eco-Taste am Thermostat können Sie vom Comfort-Modus direkt in den Eco-Modus wechseln. Dazu wird der Bewegungssensor für 10 Minuten deaktiviert. Erkennt der Sensor nach Ablauf der 10 Minuten eine Bewegung wechselt das Programm wieder in den Comfort-Modus. Bei deaktivierten Sensor (nur über die App möglich) bleibt die Temperatur bis zur nächsten Schaltphase (Comfort oder Nachtabsenkung) konstant. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusätzlich in der App-Beschreibung.



Heizprogramm Nachtabsenkung

Dieses Programm senkt die Temperatur in der Nacht ab, um Energie zu sparen (werksseitig auf 16° eingestellt). Die gewünschte Temperatur und die Programmzeit können Sie bequem über das Thermostat und die App einstellen. In der Nachtabsenkung ist der Bewegungssensor deaktiviert. Durch betätigen der Nachtabsenkung-Taste am Thermostat können Sie vom Comfort-Modus direkt in die Nachtabsenkung wechseln. Bei deaktivierten Sensor (nur über die App möglich) bleibt die Temperatur bis zur nächsten Schaltphase (Eco oder Comfort) konstant. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusätzlich in der App-Beschreibung.

Heizzeit Einstellung

Durch 2-maliges Betätigen der Nachtabsenkung-Taste am Thermostat gelangen Sie zur Einstellung der Uhrzeit, ab der der Morgen Comfort aktiviert werden soll. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein und bestätigen Sie die Einstellung durch nochmaliges Betätigen der Nachtabsenkung-Taste. Mit der App können alle Einstellungen der Heizprogramme und Temperaturen einfach und bequem vorgenommen werden. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusätzlich in der App-Beschreibung.

Einstellphase Hera+ System

In den ersten Aufheizphasen nach Inbetriebnahme werden die Ventile vom Hera+ System automatisch justiert und eingestellt. Dieser Vorgang wird je nach Bedarf mehrere Male wiederholt. Durch diesen Vorgang passt sich das System den individuellen Gegebenheiten in den Räumlichkeiten an.

Einstellungen über das Thermostat

Bei Weckzeit (z.B. 7:00 Uhr morgens) beginnt die Aufheizphase um 7 Uhr. Der Thermostat schaltet automatisch in den Comfort-Modus. (Die Einstellungen am Thermostat sind optional. Mit der App können alle Einstellungen der Heizprogramme und Temperaturen einfach und bequem vorgenommen werden) Bitte beachten: Die Hera+ Thermostate regeln nur die Einzelräume (Temperatur und Zeiten). Beachten Sie bitte auf welche Zeiten der Kessel eingestellt ist.

Thermostat auf Werkseinstellung zurücksetzen

Thermostat ausschalten -> Sleep-Taste solange drücken bis im Display „dEF“ erscheint (Sleep-Taste nach Ausschalten des Gerätes nicht sichtbar, befindet sich am linken unteren Bildschirmrand) -> Pfeiltaste nach unten solange drücken bis zusätzlich „Suc“ im Display erscheint => Thermostat erneut einschalten („REG“ erscheint im Display), dieser muss daraufhin neu registriert werden.

Funk-Fußbodenheizungsleiste auf Werkseinstellung zurücksetzen

Reset-Taste an der Funk-Fußbodenheizungsleiste 15 Sekunden drücken -> LED Diode fängt an zu blinken -> Leiste muss neu mit dem Gateway registriert werden und die angeschlossenen Thermostate demnach wieder auf der Leiste.

Weitere Informationen

Hinweis:

Wenn die Batterien leer sind und der Thermostat abschaltet, läuft die Heizung im zuletzt aktiviertem Modus weiter, um das Einfrieren der Heizung und die ungewollte Auskühlung der Räume zu verhindern ist der Frostschutz (6°C) aktiviert.

Was ist zu tun?

Um den Normalbetrieb wieder herzustellen wechseln Sie bitte umgehend die Batterien. Das System hat eine Memory-Funktion, die automatisch das zuletzt eingestellte Heizprogramm wieder herstellt.

Ventilschutzfunktion:

Das System öffnet und schließt die Ventile einmal pro Woche automatisch, somit wird gewährleistet, dass sich die Ventile nicht festsetzen bzw. blockieren.

Sicherheitshinweise

Achtung! Wichtiger Hinweis:

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Bei Nichtbeachtung der Montage- und Installationshinweise können Feuer oder andere Gefahren entstehen.

Montage auf das Ventil

Der Hera+ Actor passt auf alle herkömmlichen Verteiler mit einem Ventilanschluss M 30 x 1,5 mm.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Blossom-ic-intelligent controls AG, dass sich folgende Produkte: Hera+ Thermostat HPT-3975, Hera+ Actor HAC-3974, Hera+ Primus PRO HPPR-4020 und Gateway GT-100 GS-3996 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.blossomic.de/downloads.php Konformitätserklärung.

Warnhinweis

Der Geräte sind nicht für Kinder geeignet und dürfen nicht als Spielzeug verwendet werden. Verpackungsmaterialien kindersicher lagern und entsorgen. Die Geräte nicht zerlegen, denn diese enthalten keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn der Fehlercode E1, E2 usw. auf dem Display angezeigt wird oder andere Defekte auftreten, den Thermostat bitte an den Händler zurückgeben.

Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Geräte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit den Geräten spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Hera+ Primus Pro Tres Set eignet sich ausschließlich zur Regelung von Flächenheiz- und -kühlungen. Die Regelung von z.B. Heizkörpern ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen führen.



blossom-ic

 intelligent controls

Blossom-ic-intelligent controls AG
Oberer Buxheimer Weg 60, 87700 Memmingen, Germany
P: +49 8331-756 965 80 **E:** info@blossomic.de
W: www.blossomic.de