

## SIZE:55X55mm

### essentials Smart Home Zentrale Duo


Die essentials Smart Home Zentrale Duo setzt die Zigbee- und Bluetooth-Technologie mit sehr geringem Stromverbrauch ein und mit verschiedenen intelligenten Komponenten zusammenarbeiten, um ein smartes Heimsystem aufzubauen. Die essentials Smart Home Zentrale Duo fungiert dabei als zentrale Steuerung. Das eingebaute WLAN-Modul unterstützt die direkte Verbindung mit Deinem heimischen WLAN-Netzwerk.

#### Funkdaten

Funkprotokoll	WiFi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, Bluetooth Sigmesh, ZigBee
---------------	---

1

Funkfrequenz WiFi	2,4 GHz
Max. Senderleistung	54 mW



#### WLAN LED Rot

**Blinken:** Die Zentrale wechselt in den WLAN-Konfigurationsmodus.

2

**AUS:** Keine Netzwerkverbindung  
**AN:** Verbunden mit dem WLAN-Netzwerk

#### Schalter

**Zurücksetzen oder Aufrufen des WLAN-Konfigurationsmodus:** Halte die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED blinkt; die Zentrale wechselt dann in den WLAN-Konfigurationsmodus.

#### Pairing LED Blau

**Blinken:** Die Zentrale wechselt in den Modus zum Hinzufügen von unterstützenden Geräten.  
**AUS:** Die Zentrale ist konfiguriert.  
**AN:** Die Zentrale ist nicht konfiguriert.

3

### Installation

Um die essentials Smart Home App herunterzuladen, scanne den unten dargestellten QR-Code. Installiere anschließend die essentials App für IOS- oder Android-Systeme.



4

Verbinde Dein Smartphone mit dem 2,4 GHz WLAN-Router (mit dem Internet) und stecke die Smart Home Zentrale in Steckdose.

Sollte die rote LED nicht blinken, drücke die Taste für 5 Sekunden, bis die rote LED blinkt.

Öffne die essentials Smart Home App und klicke oben rechts auf das „+“-Zeichen.

1. Option: Klicke auf „Hinzufügen“ und folge den Anweisungen in der App, um die Zentrale mit Deinem Netzwerk zu verbinden.

5



2. Option: Sollte die Smart Home Zentrale nicht erkannt werden, wähle bitte die Kategorie Zentrale und das Produkt Smart Zentrale Duo aus, um es manuell hinzuzufügen. Befolge die

6

In-App-Anweisungen, um die Smart Home Zentrale mit Deinem Netzwerk zu verbinden.



7

Warte einige Sekunden, bis die Zentrale angezeigt wird. Anschließend kannst Du sie umbenennen.



8

Drücke auf „Fertigstellen“, um die Installation der Zentrale abzuschließen.

### Entsorgung

Entsorge Deine Elektrogeräte nicht als unsortierten kommunalen Abfall, sondern nutze spezielle Sammelstellen. Wende Dich an Deine Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und Deine Gesundheit und Dein Wohlbefinden beeinträchtigen.

9

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/ EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.wesmartify.de](http://www.wesmartify.de)

Die Bedienungsanleitung ist in folgenden Sprachen auf [www.wesmartify.de](http://www.wesmartify.de) zu finden:



10

## SIZE:55X55mm

### essentials Smart Home Gateway Duo


The essentials Smart Home Gateway Duo adopting super low power consumption ZigBee and Bluetooth technology can work with kinds of smart sensors and smart home appliances to build a smart home system and the gateway works as the central controller. Built-in Wi-Fi module support direct connection to user's home Wi-Fi network.

#### Radio data

Radio protocol	WiFi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, Bluetooth Sigmesh, ZigBee
----------------	---

1

Radio frequency (WiFi)	2.4 GHz
Radio strength	54 mW



2

#### WLAN LED red

**Blinking:** The gateway enters Wi-Fi configuration mode

**OFF:** No network connection

**ON:** Connected to the wi-fi network

#### Button

**Reset or enter Wi-Fi configuration mode:**

Press and hold the button for 5 seconds until the red LED blinks, the gateway will enter Wi-Fi configuration mode

#### Pairing LED blue

**Blinking:** The gateway enters adding sub-device mode

**OFF:** The gateway is configured

**ON:** The gateway is not configured

3

### Installation

Scan the QR code as below, get and install essentials Smart Home App for IOS and Android system.



4


Connect mobile phone to your 2.4 GHz Wi-Fi router (with internet) and plug in the Smart Gateway to outlet.

If the red LED is blinking, please go to next step) Pressing the button for 5 seconds until the red LED blinks.

Click on the „+“ in the top-right of the screen to add your new device.


Option 1: It will be discovered automatically as below, click “Go go add” and follow the in-app instructions to connect the smart gateway to your network.

5




Option 2: If it can't be discovered, please select Gateway Control-> Smart Gateway Duo to add it manually. Then follow the in-app instructions to connect the smart gateway to your network.

6



7

Waiting for a few seconds, you can see the gateway is shown and you could rename it.



8

Press Done to finish the installation of gateway.

#### Recycling

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and wellbeing.

9

#### Declaration of Conformity

The manufacturer herewith declares that the product complies with the stipulations of the Directive 2014/53/EU of the European union. For complete text of this declaration go to the following internet address: [www.wesmartify.de](http://www.wesmartify.de)

The operating instructions can be found in the following languages at [www.wesmartify.de](http://www.wesmartify.de):



10